



LED622 智能灯泡

快速入门指南

1. 简介

LED622 是一款以 ZigBee 技术为核心的智能 LED 灯,通过手机 APP,可以实现远程控制开、关、调色温、调亮度和设置计划表功能。

本指南将为您提供产品概述并帮助您完成初始设置。

2. 使用说明

2.1 使用前准备

- 智能网关
- 智能灯泡
- 安装手机软件

2.2 设备加入网关

1. 在未通电的情况下,将灯泡旋上灯座(防止触电)。
2. 将灯座上电,同时查看智能灯泡是否闪烁两次。如果是,说明该灯泡尚未加入任何网络,可以继续以下步骤,否则请将灯泡恢复出厂设置(可参考常见问题部分)。
3. 将灯座断电。

4. 在应用程序中选择“设备加网”。

提示:您也可以按住智能网关的“Z”按键 2 秒直到 LED 指示灯蓝灯常亮。

5. 将灯座上电,智能 LED 灯将闪烁 2 次,之后将自动加网,加网成功后灯泡将再闪烁 1 次。

现在您可以在手机软件上看到智能灯泡了。

3. 常见问题

问 1.如何将智能 LED 灯恢复出厂设置?

连续通断电 6 次智能 LED 灯(断电+通电这样算 1 次,总共 6 次通电,6 次断电),第 6 次通电的时候,智能 LED 灯将会闪烁 2 次,表示成功恢复出厂设置。

注意：通电和断电的时间间隔不宜过短，但是要在 3 秒内完成一次通断电。

问 2. 如何将智能 LED 灯与 SLC603 无线调光开关配对？

1. 确保智能 LED 灯和无线开关已加入同一个网关中。
2. 手机登录智能 LED 灯加入的网关账号，进入设备的编辑模式

（IOS 手机软件：向左滑动智能 LED 灯相应的设备栏；安卓手机软件：点击编辑按钮），点击智能 LED 灯的设备识别按钮 ，智能 LED 灯将会开始闪烁（闪烁将持续一分钟，如果一分钟内没配对成功，需要再次开启设备识别功能）。

3. 按住无线开关的复位键三秒直到其 LED 指示灯闪烁三次后松开使其进入配对模式。
4. 等待智能 LED 灯和无线开关自动配对，配对成功后智能 LED 灯将停止闪烁，无线开关的 LED 指示灯会相应闪烁三次绿灯后熄灭。

现在，您可以使用无线开关来控制智能 LED 灯了。

提示：LED622 智能 LED 灯也可以和 SLC602 无线开关、RC204 遥控器、RC206 遥控器配对，配对步骤与以上步骤一致。

4. 产品参数

无线连接	ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4
通讯协议	ZigBee HA 通讯协议
工作电压	220 - 240V, AC 50/60 Hz
工作功率	8.5W
光通量	806lm
平均寿命	25000Hrs
灯座接口	E27
色温范围	2700 ~ 6000k
显色指数	Ra70 - 90
尺寸	直径: 60mm
厚度	108mm
重量	75 g

5. 安全事项



警告: 在使用智能灯泡之前, 请认真阅读以下所有安全注意事项。如有不遵守这些安全注意事项可能导致火灾、电击、其他伤害或损害生命财产安全。

- 请避免置于潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射、靠近强电磁场源等场所。
- 使用时不可让水及任何液体流入智能灯泡设备。
- 避免长时间暴露在阳光或强紫外线照射下。
- 请勿将此产品摔落地下或受强烈撞击。
- 请勿自行拆卸设备, 设备发生故障时请联系相应的人员。
- 未经授权, 任何单位和个人不得对设备进行结构、安全、性能及设计等 方面的改动。